

# ProLine 2

## Sender-Programmierung bidirektional



Funktion	Tasten-kombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
Versorgungsspannung unterbrechen: Sicherung Aus-/Einschalten			
Lernbereitschaft starten (Dauer: 5 Min.)	▲ + ▼ + ●P	ca. 3 Sek. drücken	Der Sender ist bereits eingelernt
	▲ + ● + ▼ + ●P	ca. 6 Sek. drücken (bis LED <b>rot</b> leuchtet)	Der Sender ist bereits eingelernt (alle Empfänger, die den Sender kennen, sind nun gelöscht)
Lernmodus starten (Einlernzeit: 2 Min.)	●P	Am einzulernenden Sender ca. 1 Sek. drücken, bis LED <b>orange</b> leuchtet	Der Empfänger ist in Lernbereitschaft
Lernmodus stoppen (im Sender u. Empfänger)	●	ca. 6 Sek. drücken, bis LED <b>orange</b> blinkt	Der Lernmodus wurde mit diesem Sender gestartet
Lernmodus stoppen	●	Antippen	Der Sender ist bereits eingelernt
Synchron-Lernbereitschaft starten (Dauer: 5 Min.)	▼ + ●P	ca. 3 Sek. drücken, bis LED <b>orange</b> leuchtet	Der Sender ist bereits eingelernt
Synchron-Lernmodus starten (*1) (Einelernzeit: 2 Min.)	●P	Am einzulernenden Sender ca. 1 Sek. drücken, bis LED <b>orange</b> leuchtet	Der Empfänger ist in Synchron-Lernbereitschaft
1. Sender einlernen	▲ + ▼	Unmittelbar nach Beginn der „Auffahrt“ (innerhalb 1 Sek.) die <b>AUF</b> -Taste und <u>nach</u> Beginn der „Abfahrt“ die <b>AB</b> -Taste kurz drücken. Die Quittierung erfolgt durch einen kurzen Stopp des Antriebs	Der Antrieb befindet sich im Lernmodus und die Anlage läuft immer wieder kurz <b>AUF</b> und <b>AB</b>
Einzelsender/Kanal aus Empfänger löschen	●P + ●	ca. 6 Sek. drücken, bis LED <b>rot</b> leuchtet	Der Sender ist bereits eingelernt
ALLE Sender aus Empfänger löschen	▲ + ● + ▼ + ●P	ca. 6 Sek. drücken, bis LED <b>rot</b> leuchtet	Der Sender ist bereits eingelernt
Zwischenposition im Empfänger programmieren	▼ + ●	<b>AB</b> -Taste bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann <u>zusätzlich</u> die <b>Stopp</b> -Taste kurz drücken	Der Sender ist bereits eingelernt
Zwischenposition im Empfänger löschen	● + ▼	ca. 3 Sek. drücken, bis LED kurz erlischt	Der Sender ist bereits eingelernt
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger programmieren	▲ + ●	<b>AUF</b> -Taste bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann <u>zusätzlich</u> die <b>Stopp</b> -Taste kurz drücken	Der Sender ist bereits eingelernt
Lüftungs- bzw. Wendeposition im Empfänger löschen	● + ▲	ca. 3 Sek. drücken, bis LED kurz erlischt	Der Sender ist bereits eingelernt

(\*1) Die **AUF**- und **AB**-Fahrten der Empfänger (ab Bj. 06/05) starten synchron.  
Somit ist ein gleichzeitiges Einlernen eines Senders auf mehrere Anlagen möglich.

### Tastenerklärung am Beispiel des LumeroTel 2-Handsenders

