



**1. Aufhängeschuh
30/55...**



Hinweis:

Achten Sie darauf, dass der Funkhandsender nicht weiter als 5 cm vom Motor entfernt ist wenn Sie ihn auswählen!

1.1. AUF- und AB-Taste ca. 3 Sek. drücken → Kanal-LEDs blinken abwechselnd.



1.2. STOP-Taste für ca. 2 Sekunden drücken um den Motor auszuwählen → Motor „klackt“.



1.3. Mit AUF-Taste die obere Endlage anfahren.



1.4. Mit STOP+RECHTS-Taste die Position Speichern → Motor „klackt“ 4x.



**2. Aufhängeschuh
Pos. 0**



Hinweis:

Achten Sie darauf, dass der Funkhandsender nicht weiter als 5 cm vom Motor entfernt ist wenn Sie ihn auswählen!

2.1. AUF- und AB-Taste ca. 3 Sek. drücken → Kanal-LEDs blinken abwechselnd.



2.2. STOP-Taste für ca. 2 Sekunden drücken um den Motor auszuwählen → Motor „klackt“.



2.3. STOP- und LINKS-Taste für ca. 2 Sekunden drücken um das Endlagen Lernen zu aktivieren → Motor „klackt“.



2.4. Mit AB-Taste die untere Endlage anfahren und mit STOP- und RECHTS-Taste Position speichern → Motor „klackt“ 2x.



2.5. Mit AUF-Taste die obere Endlage anfahren und mit STOP- und RECHTS-Taste Position speichern → Motor „klackt“ 4x.

